

«PeakTech® P 2755» Comprobador de Instalaciones Eléctricas

REBT

Lieferumfang:



Descripción

Este innovador aparato de medida combinado para el testeo de instalaciones eléctricas de acuerdo con la legislación presenta un alto rendimiento y permite llevar a cabo todos los tests de seguridad relevantes como FV, voltaje, bucle, baja resistencia, resistencia de tierra y aislamiento en nuevas instalaciones. El aparato posee un display TFT a color de 3.5" y una gran variedad de accesorios, como todos los cables, adaptadores y varas necesarias y un CD de software para PC. El aparato puede cargarse mediante un adaptador de corriente o un adaptador de automóvil. Durante su uso diario, está protegido de polvo y agua gracias a su protección de clase IP 65.

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje:	CAT III 600 V
Acumulador / Batería:	Ni-Mh 8 x 1,2 V
Bluetooth:	■
Diagonal de la pantalla (TFT):	8,9 cm (3,5")
Grado de protección:	IP 65
SD-Slot:	■
Tensión de red:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Tipo de pantalla:	TFT color
TÜV/GS:	■
USB:	■

Características técnicas

- Display TFT a color de 8.9cm (3.5")
- Varias funciones como test RCD, test de bucle, test de instalación y más
- Para medidas acordes con DIN VDE 0100/0413, EN 61557-6, EN 61008, EN 61009 y IEC 60364
- Interfaz Bluetooth para transmisión de datos a smartphone mediante app de Android o iOS
- Interfaz USB para evaluación de medidas en PC
- Memoria interna y tarjeta SD para registro de datos
- Estándares de testeo: EN 61557-2, EN 61557-3, EN 61557-4, EN 61557-5, EN 61557-6, EN 61557-7
- Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V, IP 65, TÜV / GS
- Accesorios: estuche, cinta de transporte, cables de prueba, pinzas de prueba, sonda de aislamiento, adaptador de carga, picas de tierra, cargador de automóvil, batería, manual, CD de software